


Pad Waschanleitung.


Reinigen während des Poliervorgangs



Polierpads zwischen den Poliergängen mittels Druckluft ausblasen.



Lammfell oder Microfaserpads mit weicher Bürste ausbürsten.



Bei Bauteilwechsel oder langem Poliergang Pads mit Entfetter (z. B. Sil 1:3) einsprühen, einmassieren und mit Druckluft ausblasen.

Reinigung nach Anwendung, manuell



Benutzte Pads mit alkalischem Reiniger (z. B. Green Star 1:20) benetzen und einwirken lassen.



Pads unter fließendem Wasser (max. lauwarm) auswalken.



Zum Trocknen auf Klettseite lagern. Lammfellpads auf Teller spannen, um Verformungen zu verhindern.

Reinigung nach Anwendung, maschinell



Stark verschmutzte Pads in einem Eimer mit alkalischem Produkt einweichen (z. B. Green Star 1:20).



Pads kalt waschen, maximal bei 30/40°C.



Schonendes Waschprogramm wählen (niedrige Umdrehungszahl).



Spezielles Waschmittel (z. B. Microfaserwaschmittel) verwenden, welches frei von Duft- & Farbstoffen, Bleiche, Weichmachern und Füllstoffen ist.



Flüssiges Waschmittel benutzen. Pulver kann Rückstände hinterlassen.



Nicht mit Microfasertüchern oder anderen Stoffen zusammen waschen.



Nicht bügeln.

Allgemeine Hinweise

Pad nicht im Trockner trocknen.