



# Ceramic Allround

Ceramic Allround C0.01 er et keramisk belegg som kan brukes på mange overflater for å gi langvarig beskyttelse. Det meget tynne beskyttende laget blir permanent bundet til overflaten gjennom en kjemisk reaksjon. Denne kjemiske reaksjonen startes av luftfuktighet. Fullstendig gjennomherding oppnås etter om lag ni dager. Ceramic Allround C0.01 skaper en svært hydrofob overflate med særlig perledannende oppførsel. Takket være de enkle rengjøringssegenskapene kan den behandlede overflaten rengjøres skånsomt og enkelt for hånd. Den oppnådde glansen beholdes selv etter bruk av sure og alkaliske rengjøringsmidler. Den herdede keramiske tetningen beskytter lakken mot miljøpåvirkninger som UV-stråling, veisalt, fugleskitt og rustfilm, og reduserer mekanisk slitasje, og bidrar dermed betydelig til å opprettholde eller øke kjøretøyets verdi.

Side 1 av 3

## Bruksområder

Lakkerte flater på biler, nyttekjøretøyer, motorsykler, bobiler, campingvogner, båter osv.

## Anbefalt bruk

1. Rengjør eller vask kjøretøyet grundig før polerings- og forseglingsprosessen med en alkalisk løsning (f.eks. med Green Star fortynnet 1:10; ikke bruk forseglingssjampo). Ved grov tilsmussing som sevj, rustfilm, tjære etc kan kjøretøyet forbehandles med rengjøringspasta, tjærevask eller lignende.
2. Lakkforberedelse for sterkt til moderat forvitret lakk gjøres mekanisk med grovslipepolishen Heavy Cut H9.01 eller den fine slipepolishen Fine Cut F6.01, avhengig av tilstanden. Se produktinformasjonen for Heavy Cut H9.01 og Fine Cut F6.01 for nøyaktig behandling.
3. Behandling av lett forvitret lakk og fjerning av hologram etter polering med Heavy Cut H9.01 eller Fine Cut F6.01 gjøres med høyglanspolishen Micro Cut M3.02 ved bruk av en eksentersliper med fast rotasjon (f.eks. Makita PO5000C). Se produktinformasjonen for Micro Cut M3.02.
4. Fjern resterende polish med en KCX polish and sealing towel.
5. Tørk av alle overflater med en ren KCX polish and sealing towel bruk, dynket i silikon og voks fjerner; bruk lett trykk, og tørk av med en ny KCX polish and sealing towel med den andre hånden umiddelbart før tørking. Dette er den beste metoden for å fjerne tensider, tørkehjelpemidler, oljene som er i polishen, og å unngå vedheftingsproblemer med Ceramic Allround C0.01.  
Forsiktig: For sensitiv maling i flere lag eller enkeltsjikt, bør silikon og voks fjerner fortynnes i forholdet 1: 4 med vann, helst destillert vann, for å unngå mulig matting.



# Ceramic Allround

Side 2 av 3

6. Poler bort de siste stripene med en ny og ren KCX polish and sealing towel uten å legge trykk på. Malingen skal nå under sollys eller malingskontrollampe oppvise en ripefri og hologramfri overflate. Etter dette trinnet må malingen ikke lenger berøres med håndflatene (fare for heftproblemer, bruk hansker). Overflaten er nå perfekt klargjort for Ceramic Allround C0.01.

7. For å påføre legger du KCX application towel over applikatorblokken. Fukt hele overflaten av KCX application towel med Ceramic Allround C0.01 og fordel den raskt over lakken. En lukket væskefilm skal kunne konstateres. Etter at du har påført to kryssende strøk (to på langs og to på tvers), la produktet luften seg i 1-2 minutter og poler det de-etter ut med den medfølgende KCX coating towel. Fjern først overflødig produkt og poler av med den friske siden av kluten i sirkelbevegelser fra utsiden til innsiden uten å legge press på. Sjekk resultatet under en malingskontrollampe med tanke på frihet for striper. Forbruk per personbil ca 15-20 ml.

## Viktig anvendelsesinformasjon

Les farevarslene på beholderen eller ytteremballasjen før bruk, og iverksett passende beskyttelsestiltak.

Ceramic Allround C0.01 reagerer med luftfuktighet. Dette kan føre til at det dannes krystaller på kanten når flasken er åpen. Hvis disse krystallene kommer på KCX application towel, kan overflaten som skal belegges få riper. Derfor må krystallene tørkes bort med en fille før produktet dryppes på påføringskluten.

Hvis Ceramic Allround C0.01 blir «seigt» under påføringen, ble det brukt for lite materiale, og materialet må påføres på ny.

Ved påføring av to strøk bør det ventes en tørketid på ca. 25 minutter etter det første strøket.

Belegget er værbestandig etter 18-24 timer. Utfør den første maskinvasken av kjøretøyet tidligst etter ni dager, ettersom forseglingen først da er helt gjennomherdet.

Likevel bør fugleskitt og insektrester fjernes forsiktig så raskt som mulig i løpet av de første ni dagene.

Rengjøringsmidler med pH-verdier under 5 eller over 12 bør unngås.

## Bilvask

For å bevare den høyglansede keramiske overflaten så lenge som mulig, anbefales håndvask. Bruk Green Star (fortynning 1:10) til alkalisk rengjøring. Bruk Gentle Snow Foam for en nøytral vask.

## Oppfølgingspleie

Profesjonell etterbehandling vedlikeholder det keramiske belegget og minimerer



# Ceramic Allround

vannflekker. Etter vask av kjøretøyet, anbefales derfor ProtectorWax (fortynning 1: 100) som en våt forsegling eller Hand Wax W0.01 som en voksforsegling. Se produktinformasjonen for nøyaktig behandling.

Side 3 av 3

## Pakke

Pakke	Art.nr
0,075 L	505001

## Merknad

Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir ikke grunnlag til etrettslig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.