Reinigungsknete blau

Бережно удаляет плотно прилипшие отложения, такие как древесная смола и насекомые, налёт ржавчины, производственная пыль, красочный туман, смола, известковые пятна и т.д., с гладких поверхностей в виде лакокрасочных покрытий и стекла, не повреждая и не разрушая их. Оптимально подходит для интенсивной чистки перед полировкой или заменой стеклоочистителей.

Области применения

Для всех гладких поверхностей, таких как лаки, стекло и т.д.

Рекомендация по применению

1. Поверхности предварительно тщательно почистить или помыть с помощью химческих средств; 2. Сформовать кусок чистящей глины величиной с ладонь; 3. Clay Spray по поверхности разбрызгать; 4. Не нажимая перемещать кусок очищающей глины по поверхности до тех пор, пока поверхность не станет гладкой и чистой; 5. Загрязнения на чистящей глине „завернуть“ внутрь куска, пока её поверхность снова не станет чистой; 6. Чистящую глину можно использовать так часто, пока она полностью не будет пронизана частицами загрязнений; 7. Для предотвращения высыхания чистящую глину после использования следует увлажнить и хранить в закрытой коробке

Ёмкости

Ёмкости	№ артикула
L	183001

Предупреждения

-

Примечание

Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение нашей компании кответственности на основе такой информации исключено. Вы должны сами проверить пригодностьсредства для конкретного применения. Мы охотно вас проконсультируем.