



Headlight Polish Set

Zestaw do regeneracji reflektorów

Zestaw poligraficzny Headlight Polish Set ponownie daje wyrazisty, matowy, żółty widok na reflektory. Dzięki naszym idealnie dopasowanym polerom i podkładkom, optymalna powierzchnia powstaje w zaledwie dwóch krokach. W markowym, czarnym kartonie znajdują się papiery ściernie o różnej ziarnistości, klocek z rzepem do szlifowania ręcznego, Headlight Polish 1 i Headlight Polish 2 z komponentem uszczelniającym, a także trzy pasujące podkładki. Dołączony do zestawu Thermo Pad pozwala na dobrą kontrolę rozwoju temperatury materiału podczas obróbki, ponieważ zmiana koloru padu służy jako wskaźnik ze względu na jego właściwości termochromatyczne. Łącznie 50 reflektorów może zostać przetworzonych za pomocą Zestawu Polskiego Reflektorów. Wszystkie komponenty mogą być zakupione oddzielnie.

Strona 1 od 2

Zestaw zawiera:

- 406250 250 ml Reflektor polski 1
- 407250 250 ml Reflektor polski 2
- 999577 Podkładka o dużym przekroju 76 x 23 mm
- 999274 Skóra jagnięca Poduszka 80 mm
- 999602 Podkładka termiczna 76 x 23 mm
- 999603 Papier ścierny Abralon 1.000 żwirek
- 999250 Papier ścierny Abralon 2.000 żwirek
- 999251 Papier ścierny Abralon 4.000 żwirek
- 999604 Klocki ręczne z rzepem do papieru ściernego

Dziedziny zastosowania

Reflektory PMMA na samochodach, pojazdach użytkowych, motocyklach, łodziach itp.

Zalecane zastosowanie

1. przed uruchomieniem oczyścić reflektor, a następnie zdjąć maskę z krawędzi maski, błotników, kraty chłodnicy i zderzaka
2. w zależności od warunków atmosferycznych, powierzchnię reflektora należy zabezpieczyć papierem ściernym za pomocą klocka ręcznego lub polerki mimośrodowej. W przypadku mocno pożółkłych reflektorów należy najpierw użyć 1.000 ziarnistego papieru ściernego (gruboziarnistego). Następnie powtórzyć tę czynność z papierem ściernym o ziarnistości 2.000 (średnia) i 4.000 (niska), aż do uzyskania równomiernej powierzchni. Jeśli reflektory są tylko lekko zmatowione, można pominąć szlifowanie.
3. usuń szlifowanie za pomocą pasty do włosów Headlight Polish 1 oraz Heavy Cut Pad lub Lambskin Pad. Zalecamy stosowanie polerki rotacyjnej i nakładanie środka polerskiego przy średniej prędkości obrotowej i średnim nacisku w ruchu przesłuchowym.
4. Wypolerować powierzchnię na wysoki połysk za pomocą Headlight Polish 2 i Thermo Pad. Zalecamy użycie polerki rotacyjnej i zastosowanie środka polerskiego o wysokim



Headlight Polish Set

Zestaw do regeneracji reflektorów

połysku przy średniej prędkości i średnim ciśnieniu w przesłuchach.

Przed użyciem należy przestrzegać przepisów prawnych dotyczących obróbki reflektorów w Państwa kraju.

Strona 2 od 2

Opakowanie

Opakowanie	Nr produktu
1 szt.	9998185

Komunikaty ostrzegawcze

-

Wskazówka

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter pogładowy. Nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Proszę sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadku zastosowania. W zakresie udzielania porad pozostajemy do dyspozycji.